


# INSTRUCTIVO DE OPERACION

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE INTENTAR SU USO

**TRM 125S  
25W**




# INSTRUCTIVO DE OPERACION MEGAFONO

FELICIDADES: ACABA USTED DE ADQUIRIR UN PRODUCTO QUE COMPRENDE LO MAS NOVEDOSO Y RECIENTE EN TECNOLOGIA ELECTRONICA.

FAMILIARICESE CON LAS FUNCIONES Y MANEJO DE SU APARATO (LEA ESTE INSTRUCTIVO) COMPROBARA SU CALIDAD, SU FIEL RESPUESTA Y REPRODUCCION.

## MODELO TRM-125 S-25W



### INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL MICROFONO

1. PARA OPERAR MICROFONO, PRESIONAR EL BOTON DEL INTERRUPTOR DEL MICROFONO .
2. LA POSICION PARA HABLAR ES TOCANDO EL MICROFONO CON LOS LABIOS, EN LA PARTE DE LAS REJILLAS DEL MICROFONO, CON VOZ FIRME.
3. GIRAR EL CONTROL DE VOLUMEN, HASTA AJUSTAR EL NIVEL OPTIMO REQUERIDO, PARA EVITAR QUE EL SONIDO SE DISTORSIONE .

### COLOCACION DE PILAS

1. DESACTIVAR EL BROCHE QUE SUJETA LA TAPA QUE DA ACCESO AL COMPARTIMIENTO DE PILAS.
2. RETIRE LOS TUBOS PORTA PILAS, E INSERTE 8 PILAS TIPO D, CUIDANDO LA POLARIDAD, SEGUN LO INDICA EL TUBO PORTA PILAS..
3. COLOQUE LOS PORTA PILAS EN EL COMPARTIMIENTO DEL MEGAFONO, TENIENDO CUIDADO DE HACER QUE COINCIDAN LAS POLARIDADES INDICADAS Y VUELVA A CERRAR LA TAPA DEL MEGAFONO CON SU BROCHE

### ADVERTENCIAS

1. IDENTIFIQUE EN LAS PILAS LA POLARIDAD NEGATIVA Y POSITIVA.
2. RETIRE LAS PILAS DEL MEGAFONO CUANDO ESTE NO SE UTILICE POR UN PERIODO LARGO.
3. ES MUY IMPORTANTE COLOCAR LAS PILAS EN SU COMPARTIMIENTO DEL MEGAFONO, CUIDANDO LA POLARIDAD DE LAS PILAS.
4. EN CASO DE DESCOMPOSTURA, ES RECOMENDABLE NO TRATAR DE REPARARLO USTED MISMO, LLEVARLO AL SERVICIO AUTORIZADO RADSON MAS CERCANO.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	TRM 125S
POTENCIA	25 WATTS
ALIMENTACION	(CD 12V) 8 PILAS ALCALINAS TIPO D
CONSUMO BATERIAS	8 A 10 HORAS ESTIMADAS EN USO PERMANENTE
ALCANCE DEL MEGAFONO	730 M (800 yardas)
DIMENSIONES	230 MM LARGO 355 MM
PESO	1.52 KG
CARACTERISTICAS ADICIONALES	LEIPO CORREA PARA HOMBRO MIC. SEPARADO
VENTAJAS	LIVIANO, SIRENA INTEGRADA

COMERCIALIZADO POR INDUSTRIAS RADSON, S.A. DE C.V.

### INSTRUCCIONES DE OPERACION

SUJETE EL MEGAFONO CON LA MANO COLOCANDO EL DEDO INDICE EN EL GATILLO (4) OPRIMIENDO ESTE CUANDO SE DESEE HABLAR, Y LIBERANDOLO CUANDO NO SE USE. AJUSTE EL VOLUMEN SEGUN SUS NECESIDADES DE POTENCIA EVITANDO QUE ESTE ZUMBE POR UN EXAGERADO VOLUMEN. SI DESEA USAR LA SIRENA PARA LLAMAR LA ATENCION, ACCIONE EL SWITCH (3) DESACTIVANDOLO CUANDO DEJE DE USAR LA SIRENA.

### LIMPIEZA

SE PUEDE MANTENER EN BUEN ESTADO SIMPLEMENTE PASANDOLE UN TRAPO SUAVE Y LIBRE DE PELUZA.

### OFICINA MEXICO (VENTAS Y SERVICIO)

ESFUERZO No.1 LOCAL C  
COL. LAZARO CARDENAS, NAUCALPAN  
DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO  
C.P. 53560.  
TELS. 01800-472-3766, (55) 5359-4630,  
(55) 1083-5192, (55) 1083-5195,  
(81) 8364-2467, (81) 8327-0782, (81) 8327-4064.  
(55) 1083-5198, (55) 1083-5191

### IMPORTADO POR:

INDUSTRIAS RADSON, S.A. DE C.V.  
AVE. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 129 PARQUE IND.  
SAN RAFAEL GUADALUPE, N.L. CP 67110  
TELS./FAX. 01800-727-0533, (81) 8364-4626,  
(81) 8364-2467, (81) 8327-0782, (81) 8327-4064.

EXPORTADO POR: FU-TECH TRADE CORP.  
1-38 NISHIZAKI-CHO, OGAKI 503-0918, JAPAN

DISTRIBUIDO POR: